

MOTOPLASTIC, S.A.

Molí de la sal, 1 - 08403 Granollers (Barcelona) SPAIN

Tel. 34 93 849 06 33 - Fax 34 93 849 09 88

info@puig.tv

www.puig.tv



En las revisiones del vehículo es conveniente efectuar también el mantenimiento de apriete de toda la tornillería del carenabris, especialmente los tornillos que fijan éste al vehículo.

Gracias por su atención.

It would be convenient to re-tight the windshield screws, specially the ones that are fixed to the motorcycle, whenever you maintain the vehicle.

Thanks for your attention.



COLORES DISPONIBLES: Ahumado azul / transparente.

AVAILABLE COLORS: Smoke / Clear.

VERFÜGBARE FARBEN: Light getönt / Klar.

MATERIAL SUMINISTRADO Y ORDENADO PARA SU MONTAJE AL VEHÍCULO

MATERIAL SUPPLIED AND SORTED TO ASSEMBLE TO THE SCOOTER

MATERIAL DELIVERED AND ORDERED FOR THE MOUNTING ON THE MOTORCYCLE

ID.	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY.
1	Pantalla	Windshield	1
2	Embellecedor metálico	Outer bracketed INOX	1
3	Tornillo allen M6x12	Screw allen M6x12	4
4	Tuerca M6 grafilada	Special M6 nut	4
5	Tornillo M8x30	M8x30 screw	2
6	Soporte metálico lado derecho	Metal bracket right	1
7	Soporte metálico lado izquierdo	Metal bracket left	1
8	Arandela metálica 8x13x15	Metal washer 8x13x15	2
9	Casquillo 8x13x15-8x13x15	8x13x15-8x13x15 Arrowhead	2
9	Casquillo 8x15x9-8x15x9	8x15x9-8x15x9 Arrowhead	2
10	Tuerca M8 grafilada	Special M8 nut	2
11	Ribete	Trim	1

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE CARENABRÍS WINDSHIELD MOUNTING INSTRUCTIONS WINDSCHUTZSCHEIBE MONTAGEANLEITUNG

Mod.: ROADSTER  
Ref.: 0131

